

Bägare och skålar för mixning

för blenders i ASCENT™ -SERIEN



3

ÅRS FULLSTÄNDIG
GARANTI

Bägare och skålar för mixning

för blenders i ASCENT™ -SERIEN

EGENSKAPER HOS BÄGARE OCH SKÅLAR FÖR MIXNING

TILLGÄNGLIGA I TVÅ STORLEKAR: bägare 600 ml och skålar 225 ml.

STARTKIT innehåller en knivbladsbas för mixning. Tillbehörskit omfattar ytterligare behållare utan bladknivsbas.

SELF-DETECT™-TEKNIKEN gör att blenders i Ascent™-serien känner av behållarens storlek och justerar mixningsinställningarna efter den.

MIXA DIREKT I BÄGARE OCH SKÅLAR för att hacka ingredienser för alla typer av rätter och göra enskilda portioner av smoothies, såser, dressingar, barnmat och mycket mer.

SÄTT PÅ ETT SPILLSÄKERT LOCK för att servera, förvara eller ta med det du mixat – och undvik onödig disk.

HÅLLBART MATERIAL som består av BPA-fri Eastman Tritan™. Samtliga behållare, lock och knivbladsbaser kan diskas i övre eller undre delen av diskmaskinen.

LASERSKURNA KNIVBLAD som tillverkats av samma härdade, rostfria stål som alla Vitamix knivsatser och ger bättre resultat och längre livslängd.

3 ÅRS FULL GARANTI omfattar delar och arbete.

** Dessa mixbehållare kan inte användas i mikrovågsugn och bör inte användas för att mixa varma vätskor.*